



Telefon de buzunar pliabil Flip Phone 4.5 cm i16 Pro, Dual SIM, camera, Bluetooth MP4_TQ8013, RS1301, TQ8013-2, RS1300

Acesta este un telefon cu clapetă (flip phone), model **i16 Pro**, care pare să combine un design retro cu elemente moderne, având o asemănare vizuală cu smartphone-urile de ultimă generație.

Caracteristici principale:

- ✓ **Ecran dublu:** un ecran interior pentru utilizare și un ecran exterior pentru notificări.
- ✓ **Tastatură fizică:** taste mari pentru o utilizare ușoară.
- ✓ **Camera foto:** are un design care imită sistemele multi-cameră, dar performanța reală poate fi limitată.
- ✓ **Dual SIM:** suportă două cartele SIM pentru utilizare flexibilă.
- ✓ **Funcții de bază:** apeluri, mesaje, radio FM, Facebook, cameră foto și agendă telefonică.
- ✓ **Baterie:** probabil oferă o autonomie ridicată, tipică telefoanelor cu clapetă.

Instrucțiuni de utilizare pentru telefonul cu clapetă i16 Pro

1. Introducerea cartelei SIM și a bateriei

1. Deschide capacul din spate al telefonului.
2. Introdu una sau două cartele SIM în sloturile dedicate.
3. Dacă telefonul are un slot pentru card microSD, introdu un card pentru a extinde memoria.
4. Montează bateria și închide capacul telefonului.

2. Pornirea și oprirea telefonului

- **Pornire:** Ține apăsat butonul de pornire (de obicei, butonul roșu de pe tastatură) timp de câteva secunde.
- **Oprire:** Ține apăsat același buton și selectează „Oprire” din meniu.



3. Configurarea inițială

- Selectează limba dorită.
- Setează data și ora manual sau activează opțiunea de actualizare automată.
- Configurează preferințele pentru rețea (date mobile, Wi-Fi, dacă este disponibil).

4. Efectuarea și recepționarea apelurilor

- **Pentru a efectua un apel:** Introdu numărul și apasă butonul de apelare (verde).
- **Pentru a răspunde la un apel:** Apasă butonul verde sau deschide clapeta (dacă telefonul acceptă această funcție).
- **Pentru a încheia un apel:** Apasă butonul roșu sau închide clapeta.

5. Trimiterea și citirea mesajelor SMS

- Intră în meniul „Mesaje”.
- Selectează „Scrie mesaj nou”, introdu textul și alege contactul destinatar.
- Apasă „Trimite” pentru a expedia mesajul.
- Pentru a citi mesajele primite, intră în „Mesaje primite” din meniul „Mesaje”.

6. Utilizarea camerei foto

- Accesează aplicația „Cameră” din meniu.
- Îndreaptă telefonul către subiect și apasă butonul de captură.
- Fotografiiile sunt salvate în memoria internă sau pe cardul microSD.

7. Redarea muzicii și utilizarea radioului FM

- Intră în aplicația „Muzică” pentru a reda fișierele audio stocate pe telefon.
- Pentru radio FM, conectează căștile (dacă este necesar) și accesează aplicația „Radio FM”.

8. Conectivitate și rețea

- **Bluetooth:** Activează Bluetooth-ul din setări pentru a împerechea dispozitive.



- **Date mobile:** Activează conexiunea la internet din „Setări rețea” (dacă telefonul suportă date mobile).
- **Wi-Fi:** Dacă telefonul are Wi-Fi, activează-l din „Setări” și conectează-te la o rețea disponibilă.

9. Încărcarea bateriei

- Conectează cablul USB la telefon și adaptorul la priză.
- Indicatorul luminos sau pictograma bateriei va arăta procesul de încărcare.
- După încărcare completă, deconectează telefonul de la încărcător.

10. Alte funcții

- **Facebook:** Dacă telefonul acceptă aplicația Facebook, o poți accesa din meniu.
- **Fișiere și stocare:** Poți gestiona fișierele în aplicația „Manager fișiere”.
- **Lanternă:** Dacă telefonul are lanternă, o poți activa apăsând lung un buton dedicat sau din meniu.

